

NANO TEK FAN

クーリングファン (NT12-WP/NT12-WP-BL)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、本製品の機能およびご使用方法、取り扱いに関する注意事項等の説明をいたしますので、ご使用になる前に必ずお読みください。

1. 注意事項

- 作業を行なう前に、必ずパソコンの電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因になります。
- 電源オフ直後のパソコン本体には高温の部分があります。やけど等に十分ご注意ください。
- 本製品の仕上げには万全を期しておりますが、作業を行なう際は手袋などを使用し、けが等に十分ご注意ください。
- 本製品の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。倒したり落下すると、製品の故障等の原因になります。また重量でフレームが変形し、内部部品が破損すると、火災や感電、故障等の原因になります。
- 煙や異臭、異音が出たときはすぐにご使用を止め、パソコンの電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。そのまま使うと火災、感電等の原因になります。
- 異常に温度が高くなるところに置かないでください。内部部品が劣化するほか、火災等の原因になります。
- 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かないでください。火災や感電、故障等の原因になります。
- 本製品をPCケースに取り付ける際は、本製品とPCケースとの間にケーブルを挟まないようご注意ください。感電や故障等の原因になります。
- 本製品を取り付ける際は、吸気と排気の向きにご確認ください。
- 回転中のファンに指や物などを入れないでください。けがや故障等の原因になります。
- ファンの中心部分に圧力をかけないでください。故障等の原因になります。
- 本製品をPCケースから取り外す際は、ファンの回転が完全に止まっていることを確認してから取り外してください。
- ケーブルを加工したり引っ張ったりしないでください。感電や故障等の原因になります。
- 本製品にはパルスセンサー機能が付いておりますが、マザーボードに搭載されたBIOSのファン回転数認識範囲が本製品の回転数をサポートしない場合があります。(回転速度を認識しない場合があります。)本製品の不良や故障ではありませんので、これを理由とする返品、交換はお受けいたしかねます。
- 付属のコネクタ変換ケーブルを使い接続する場合には、マザーボードのBIOS画面にファンの回転速度は認識されません。
- 本製品には生産の都合上、シャフト部分に少量のグリスを塗布しておりますが、お客様による洗浄によりこのグリスが洗い流された場合でも、品質、性能に影響はありません。(本製品のナノタッチベアリングの稼働に油分の必要はありません。)
- 本製品は一般的なパソコン用のクーリングファンです。医療設備や機器、航空宇宙設備や機器、原子力設備や機器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またこれらに組み込まれた使用は意図されておりません。
- 本製品は日本国内での使用を前提にしています。日本国外で使用された場合の直接、間接の損害について弊社は一切責任を負いません。
- 本製品のハードウェア保証書はパッケージの裏面に印刷されております。ハードウェア保証書の再発行はいたしかねますので大切に保管してください。ハードウェア保証書のご提示がない場合には、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。

2. ファンのお手入れについて

1) 注意

洗剤や漂白剤を使わないでください。
シンナーやアルコール等の溶剤を使わないでください。



固い物でこすらないでください。



直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。



ドライヤーなどの熱風を当てないでください。




高温になる場所に置かないでください。




取り外し

フィンのコアの部分をしっかり持って、ゆっくりと取り外してください。



洗い流し

汚れがひどいときは、やわらかい布などでやさしく拭いてください。



十分に水を切り陰干しをしてください。



水分が残ったままの状態でご使用になると接続機器等の故障の原因になります。

3. パッキングリスト

本製品には次のものが含まれています。

- ☐ クーリングファン(1個)
- ☐ 取り付けネジ(4本)
- ☐ コネクタ変換ケーブル(1本)
- ☒ 取扱説明書(1枚)

付属品に関するご不明な点や万一欠品などがありましたら、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

4. テクニカルインフォメーション

本製品の詳細の仕様説明については、弊社のオフィシャルサイトにてご確認ください。

(オフィシャルサイト URL)

<http://www.abee.co.jp/Product/NANOTEKFAN/NT12/index.html>

5. 保証規定

保証内容

ハードウェア保証書に記載されている保証期間内に、付属の取扱説明書・本体貼付ラベル等に従った正常な使用状態で故障した場合には、ハードウェア保証書の記載内容に基づき故障箇所を弊社指定の方法にて無償修理させていただきます。(修理不能な場合は同等の製品と交換させていただく場合があります。)修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返し致しません。なお、修理期間中にお預かりしている製品に代わる代替機等のお貸し出しは行っておりませんのであらかじめご了承ください。

保証権利

この保証の権利は、ご購入いただいたお客様本人に限られ、他の第三者に譲渡する事は認められません。

保証対象

保証の対象は本製品のハードウェア部分のみとさせていただきます。また、添付品、消耗品等は保証の対象となりません。

修理依賴

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただきますようお願い致します。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社の必ずの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱、梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。

保証適応外

次の場合は有償修理となります。

- 1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
- 2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がない場合。
- 3) ハードウェア保証書の所定事項の未記入、複製、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 4) 火災、地震、落雷、風水害、塩害、その他天災地変や異常電圧などの外的要因に起因する故障もしくは損傷の場合。
- 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃、その他お客様のお取り扱いが不適正なため生じた故障もしくは損傷の場合。
- 6) 取扱説明書・本体貼付ラベル等に記載された使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷の場合。
- 7) お客様による使用上の誤り、誤装着、不適切な設置、改造、修理、分解、オーバークロックによる故障もしくは損傷の場合。
- 8) お客様によるBIOS、ファームウェアの更新により生じた故障もしくは損傷の場合。
- 9) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他のパーツや機器に起因する故障もしくは損傷の場合。
- 10) 接続している他のパーツや機器が本製品の規格と異なる仕様の場合。

- 11) ソフトウェア、ドライバ類の組み合わせ、競合により生じた故障もしくは損傷の場合。
- 12) 弊社以外で改造、調整、パーツ交換などをされた場合、または本体の封印ステッカーを剥がされた場合。
- 13) 消耗品類の交換。
- 14) 日本国外で使用の場合。
- 15) その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。

弊社免責

本製品の故障、損傷、または使用によって生じた他の接続パーツや機器等の故障、損傷、保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

保証有効範囲

- ・ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- ・ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・お願いとご注意
- ・お預かりした製品に故障もしくは損傷が認められない場合、弊社所定の検査費用をご負担していただくことがあります。あらかじめご了承ください。
本製品および本製品の取扱説明書、ハードウェア保証書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製、訂正することはできません。
ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。
ハードウェア保証書のお客様欄には楷書で明確にご記入ください。
本製品またはこの一部をご利用になる製品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

6. カスタマーサポートのご案内

本製品に関するお問い合わせは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

アビー株式会社 カスタマーサポート

〒221-0063 神奈川県横浜市神奈川区立町6番地1 ANNI横浜EAST4階

e-mail : support@abee.co.jp

tel : 045-306-6686 / fax : 045-402-6920

營業時間：月曜日～金曜日、10:00～18:00

(土曜日、日曜日、祝祭日および弊社特定休業日、夏季および年末年始の休業日を除く。)

最新の情報、保証規定等は、弊社ホームページに随時更新されておりますので、定期的にご確認ください。

(カスタマーサポートURL) <http://www.abee.co.jp/Support/index.html>

7. お客様登録のご案内

弊社では、お買い上げいただいた製品を末永く快適にお使いいただくため、すべてのオーナー様に「お客様登録」をお願いしております。

下記の URL よりオンラインで簡単にご登録いただくことができます。

(お客様登録フォームURL)<http://www.abee.co.jp/Support/Owner/>

オンラインによる「お客様登録」では、お客様のすべての通信内容に対して、SSL(Secure Socket Layer)テクノロジーによる暗号化を施し、セキュリティの強化に努めております。